## **iモード/フルブラウザ**

#### ■iモード

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- iモードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- ・ i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。
- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。 これらのサイトやインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- ・別のドコモUIMカードに差し替えたり、ドコモUIMカードを未挿入のまま電源を入れた場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画、動画、メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示、再生できません。
- ・ドコモUIMカードにより表示、再生が制限されているファイルが待受画面や着信音などに設定されている場合、別のドコモUIMカードに差し替えたり、ドコモUIMカードを未挿入のまま電源を入れると、お買い上げ時の設定内容で動作します。

#### ■フルブラウザ

パソコン向けに作成されたサイトやインターネットホームページをフルブラウザの機能を利用して閲覧します。

- ・画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、データ量の多い通信を 行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。
- ・パケット通信料の詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 1ページあたりフルブラウザは最大1.5Mバイト表示できます。

### ■ 「みんなNらんど」

i Menuの中のサイト「みんなNらんど」から、FOMA端末で利用できる i アプリ、辞書、デコメール®テンプレートなどのデータファイルをダウン ロードできます。

デスクトップアイコンの「N」(みんなNらんど)を選択→P.27



サイト接続用QR

### iモードサイトを表示する

1 /=

通信中は「⇒」が点滅し、iモードのサービスを受けているとき(iモード中)は「・」が点滅します。



## パソコン向けのホームページを表示する


## ブラウザを切り替える

i モードブラウザとフルブラウザは料金体系が異なります。切り替えの際にはご注意ください。

- i モードで表示したサイトやインターネットホームページ画面
  - ▶ № 「サブメニュー] ▶ 「フルブラウザ」▶ 「フルブラウザ切替|
    - ▶「YES」または「YES(以後確認しない)」
- フルブラウザからiモードブラウザに切り替える場合

フルブラウザで表示したページ ▶ [サブメニュー] ▶ 「i モードブラウザ」▶ 「i モードブ ラウザ切替」

## サイトの見かたと操作



- ①タブ
  - 表示しているページのタイトルを表示(タイトルがない場合は、 URLを表示)
  - 同時に開いているページの数に合わせ、タブも表示
- ② スクロールバー:表示しているフルブラウザページの現在位置
- ③ フルブラウザでインターネット接続中に表示

押した方向にリンクを移動 しながらスクロールします。 前のページに戻ります。

□[マナー] / □[※]:画面単位で 上方向または下方向にスクロールします。

- ※ を押すと、 [ページ▲] /
  - [②] [ページ▼]で、画面単位で上方向または下方向にスクロールします。

## よく見るサイトを登録する

- 1 モードやフルブラウザで表示したインターネットホームページ画面
  - ▶ № [サブメニュー] ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark登録]
  - ▶「OK」 > フォルダを選択 > 「OK」
- Bookmarkを表示する場合

次のページに進みます。

## ページの内容を保存する

- i モードやフルブラウザで表示したインターネットホームページ画面
- 画面メモを表示する場合
- 🔟 ▶ 「iモード/web」 ▶ 「画面メモ」 ▶ 保存先を選択 ▶ 画面メモを選択



- ・Bookmarkはiモードとフルブラウザ合わせて最大200件保存できます。
- ・画面メモは i モードとフルブラウザ合わせて最大250件保存できます。
- サイト側が画面メモ保存不可の指定をしている場合など、画面メモに保存できない場合があります。

# i チャネル

ニュースや天気などの情報がiチャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。

「ベーシックチャネル」・・・トコモが提供するチャネルです。配信される情報の自動更新時に パケット通信料はかかりません。

「おこのみチャネル」・・・IP(情報サービス提供者)が提供するチャネルです。

配信される情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。

- ※「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」共に、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- ※海外でご利用の場合は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかり、国内でのパケット通信料と異なります。
- ※ i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- i チャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

### iチャネルを表示する

iチャネルをご契約された場合、情報を受信したタイミングで待受画面に情報がテロップ表示されます。

① 待受画面で CLR

# 地図/ GPS □

- FOMA端末の故障、誤動作、または停電などの外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめごで承ください。
- FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、 位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負 いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末は、高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ GPSは米国国防総省により運営されていますので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール (精度の劣化、電波の停止など) されることがあります。
- FOMA端末が圏外のときは、現在地確認を除き、GPS機能をご利用いただけません。

### | 地図を見る/ナビを利用する

GPS対応iアプリを起動して地図を表示したり、ナビを利用します。

❶ 🔤 ▶ 「地図/海外」 ▶ 「地図」または「ナビ」

### 自分のいる場所を確認する

現在、自分がいる場所を測位して、位置情報を取得します。取得した位置情報を使って現在地を地図に表示したり、地図・GPSアブリを利用することができます。

❶ 🖳 ▶ 「地図/海外」▶ 「現在地確認/通知」▶ 「現在地確認」



測位レベル

★★★:ほぽ正確な位置情報です(誤差がおおむね50m未満)。

★★☆: 比較的正確な位置情報です (誤差がおおむね300m未満)。
★☆☆: おおよその位置情報です (誤差がおおむね300m以上)。

測位レベルは周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。



・現在地確認をしたときのパケット通信料は無料です。ただし位置情報から地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。

### オート GPS を利用する

### オート GPS を利用すると、自分がいる場所に合わせて様々なサービスを受けることができます。

- ・オートGPS機能のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認ください。また、これらのサービスの利用は有料となる場合があります。
- · 位置情報の送信にはパケット通信料がかかる場合があります。
- ・ お客様のご利用状況によっては、定期的に通信を行うことにより、FOMA端末の消費電力が増加しますのであらかじめご了承ください。

### オートGPS機能を設定する

● 「地図/海外」 「地図・GPS設定/履歴」 「オート GPS」「オート GPS動作設定」 「ON」 歩幅を入力

#### **/** ドコモが提供するサービスを設定する

オート GPS 機能により測位された位置情報を、定期的にドコモに自動送信するかどうかを設定します。位置情報をドコモに自動送信することで、i コンシェルまたはドコモが提供する各種サービスと連動したサービスを受けることができます。

- 各種サービスは別途お申し込みや利用設定が必要です。
- ・そのほかのサービスで利用するには、各iアプリからオートGPSサービス情報を設定してください。
- ● 「地図/海外」 「地図・GPS設定/履歴」 「オート GPS」
  - ▶「ドコモ提供サービス設定」
    ▶「利用する」



- ・電池残量が低下した場合、オート GPS 機能を自動的に停止し、電池の消費量を抑えることを優先するように設定できます。
- | □ | 「地図/海外」 | 「地図・GPS設定/履歴」 | 「オートGPS」 | 「低電力時動作設定」 | 「停止する」 | 「OK」の順に操作します。